


Conexión

Para poner en funcionamiento la pizarra digital interactiva se debe conectar normalmente el proyector y adicionalmente solo se debe conectar el cable USB disponible en la pizarra.

Configuración




La pizarra digital interactiva cuenta con tecnología plug and play, razón por la que no es necesario hacer configuraciones adicionales para poder trabajar, en el caso de trabajar con audio solo se debe activar la barra de sonido y/o desactivar el altavoz del computador.

Instrucciones: Click derecho sobre el icono de volumen  y sobre el menú seleccione Dispositivos de reproducción, seguidamente deshabilite Altavoces y/o habilite la barra de sonido (*Cuando el proyector se encuentre conectado al computador, entre las opciones de dispositivos de reproducción aparecerá la opción para habilitar la barra de sonido*).


Para habilitar o deshabilitar presione click derecho en la opción que desea.



Calibración

Cada vez que se inicie a trabajar con la pizarra digital interactiva antes de comenzar a interactuar con los contenidos proyectados se debe calibrar (Orientar) para que el sensor de las cámaras de alta precisión detecte sin problemas cualquier objeto sobre la superficie de la pizarra (dedos, o cualquier otro objeto que refleje luz)

Instrucciones:  En la barra de tareas encuentra el botón de iconos ocultos, haga click sobre este botón, seguido a esto haga click en el botón IQ tools  y en el menú que aparece seleccione la opción **Orientar**, espere a que sobre la pizarra aparezcan los puntos de referencia y finalmente toque por 2 segundos cada punto indicado de color rojo (*Luego de que sostenga su dedo por 2 segundos, el punto este se tornará color verde y continúe al siguiente punto indicado*). También puede Orientar haciendo click en el botón de acceso rápido .

Trabajo con Pizarra interactiva

Para activar los botones de acceso rápido haga click sobre el botón  y en el menú que aparece seleccione la opción **HotKeys** o **Botones de acceso rápido** y aparecerá una ventana en la que se le pregunta cuantos botones tiene la pizarra, elija la opción 18, siga las instrucciones que se le piden (*Tocando sobre la pizarra el primer y último botón impresos del lado izquierdo y luego el lado derecho*)

Inicie el software IQ Interactive  y podrá trabajar sobre cualquier tipo de contenido que este proyectado (Después de conectar la pizarra también puede hacer click sobre el botón de acceso rápido ) para iniciar el software o cerrarlo.

Recomendaciones

Desactivar altavoces - Compartir pantalla – Calibrar - Activar botones de acceso rápido

Todos los lados de la pizarra (Bordes negros) deben estar libres de cualquier objeto que obstaculice el trabajo de las cámaras de alta precisión.